

MODEM ADSL



Guida rapida d'installazione
MODEM D-LINK DSL-3782


INFOSTRADA
by WIND


CONTENUTO DEL KIT

Questa **Guida rapida d'installazione** ti sarà molto utile per cominciare subito a navigare!

All'interno della confezione troverai tutto il materiale necessario per installare il modem e collegarlo al tuo computer. Bastano pochi, semplici passaggi per essere subito online!

**A**

Modem

D-LINK DSL-3782

**B**

Alimentatore

Per collegare il modem alla presa di corrente

**C**

Cavo telefonico (RJ-11)

Per collegare la porta DSL del modem alla presa telefonica

**D**

Cavo Ethernet (RJ-45)

Per collegare il PC ad una delle porte LAN del modem

**E**

Filtro ADSL (RJ-11)

Per l'applicazione dei filtri, leggi con attenzione il passo 1. Ulteriori filtri possono essere acquistati in comuni negozi di telefonia o di elettronica

**F**

Adattatore tripolare

È necessario se la tua presa a muro è di tipo tripolare. Leggi con attenzione il passo 1

DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MODEM

PORTE MODEM

(vedi figura in basso)



1 Porta BROADBAND (ADSL)

Per collegare il modem alla presa telefonica

2 Tasto RESET

Per riportare il modem alle impostazioni di fabbrica

3 Porta LAN 1-2-3-4

Per collegare il PC ed altri dispositivi al modem

4 Porta USB

Per condividere un hard disk in rete

5 ALIMENTAZIONE

Per collegare il modem alla presa di corrente

6 Tasto ON/OFF

Per accendere/spegnere il modem

7 WPS

Pressione rapida per accendere e spegnere il Wi-Fi
Tenere premuto 5 secondi per attivare la funzionalità WPS

LED MODEM

(vedi figura in basso)



POWER

Verde fisso: il modem è alimentato correttamente

Rosso fisso: il modem si sta accendendo. Se resta acceso oltre 10 secondi, c'è un malfunzionamento

BROADBAND

Verde fisso: connessione ADSL attiva

Verde lampeggiante: connessione ADSL in via di sincronizzazione

INTERNET

Verde fisso: connessione internet attiva

Verde lampeggiante: traffico dati sulla linea ADSL

Rosso: assegnazione di indirizzo IP fallita (verificare il corretto collegamento alla presa telefonica)

WIRELESS

Verde fisso: rete wireless accesa

Verde lampeggiante: traffico dati sulla rete wireless

Spento: rete wireless spenta

ETHERNET

Verde fisso: un dispositivo è collegato ad una delle porte LAN/Ethernet

Verde lampeggiante: traffico dati su una delle porte LAN/Ethernet

Spento: nessun dispositivo è collegato alle porte LAN/Ethernet

WPS

Verde lampeggiante: è in corso la ricerca di un dispositivo wireless tramite la procedura di connessione wireless automatica WPS

Spento: procedura automatica WPS non in corso

Per poter navigare è necessario registrare, **solo la prima volta o in caso di modifica del servizio**, la tua **linea Infostrada**.

Dopo aver installato il modem (passi 1-3 seguenti), non devi fare altro che andare sul sito <http://registrazioneadsl.infostrada.it> e seguire le istruzioni online.

Linea Telefonica

Inserisci il numero di telefono/Identificativo della linea attiva con Infostrada:

AVANTI

Inserimento Mail


Inserisci un indirizzo e-mail al quale manderemo tutte le informazioni utili per il corretto funzionamento del servizio nonché comunicazioni su novità e promozioni a te dedicate:

AVANTI

Al termine della procedura di registrazione ricorda di **spegnere il modem** per circa 1 o 2 minuti e poi **riaccenderlo**.

VIDEOTUTORIAL E MANUALI

QR Code per videotutorial
installazione modem



QR Code per scaricare
il manuale completo del modem



https://www.infostrada.it/fileadmin/Materiale/guidemodem/Manuale_D-Link_DSL-3782.pdf

Per utilizzare i QR Code devi installare sul tuo Smartphone un qualunque QR reader, gratuitamente disponibile sugli store Android, Apple, e Microsoft.

1. Collega il modem alla porta Modem/ADSL del filtro ADSL e poi il filtro alla presa telefonica.


In caso di necessità usa l'adattatore tripolare^(*)

2. Collega il modem alla presa elettrica

3. Accendi il modem dal tasto ON/OFF laterale


Attendi circa 1 minuto:

le luci del modem diventano verdi fisse e puoi navigare.



^(*) Ti ricordiamo di applicare un filtro ADSL per ogni apparecchio (telefono, fax, cordless, POTS) se collegato in altre prese telefoniche dell'impianto.

Connetti il PC alla rete LAN (via cavo)...



...oppure connetti il PC alla rete wireless (senza fili)

- 1 Cerca con il tuo PC le reti wireless disponibili
- 2 Seleziona la rete **"Infostrada-2.4GHz-xxxxxx"** o la rete **"Infostrada-5GHz-xxxxxx"** (il nome esatto è indicato nell'etichetta dietro al modem)
- 3 Quando ti viene richiesta la password, inserisci quella che trovi dietro al modem e clicca **Connetti**



WLAN
Notebook,
Computer, PDAs



Computer,
Game console,
Network



La qualità del collegamento wireless tra il tuo dispositivo ed il modem può essere influenzata da diversi fattori: dalla massima velocità wireless che supporta il dispositivo e dalla sua distanza con il modem, dalla presenza di muri, dall'interazione con alcuni fattori di disturbo (esempio: altri modem wireless presenti in appartamenti attigui, forni a microonde).

Gli effetti di questi fattori sulla connessione wireless sono:

- diminuzione della portata del segnale;
- riduzione della velocità di trasmissione dei dati;
- perdita intermittente o totale della connessione;
- difficoltà di collegamento tra dispositivo e modem.


Come risolvere questi problemi?

Al fine di avere la migliore copertura wireless, ti suggeriamo di posizionare il modem in una stanza - dotata di presa telefonica - che sia più centrale possibile rispetto a dove intendi utilizzare i dispositivi senza fili.

Se anche con questa accortezza hai problemi a navigare, la soluzione può essere rappresentata da un repeater wireless oppure da una coppia di powerline wireless extender.


Repeater wireless: estende il segnale wireless del modem.

Va posizionato dove c'è ancora un buon segnale wireless del modem.



Powerline: la coppia di powerline comunica tramite la rete elettrica.

Una va collegata al modem tramite cavo LAN, l'altra dove si vogliono utilizzare i dispositivi.



Powerline con Wi-Fi e Repeater Wi-Fi selezionati da Infostrada possono essere acquistati presso Negozi e Rivenditori Autorizzati Wind.

SCARICA
L'APP MyWind



Ti aspettiamo su



Per maggiori
informazioni
chiama il

155

o vai su
infostrada.it

