


Modem router wireless D-Link DSL-3782

ISTRUZIONI DI RICONFIGURAZIONE DELL'ACCESSO INTERNET

Se il LED INTERNET è ROSSO fisso, devono essere riconfigurati i parametri ADSL, in pochi passi

Stato dei LED in caso di mancata navigazione...



Lanciare un browser e digitare 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi, quindi premere il tasto ENTER.
Seguire le istruzioni della presente guida nell'ordine indicato dalla numerazione.

The screenshot shows a web browser window with the address bar set to 192.168.1.1. The page header includes the D-Link logo and device information: Nome modello: DSL-3782, Versione hardware: A1, Versione firmware: DSL-3782_A1_WI_20170222, and a language dropdown set to Italiano. A large orange callout box contains the instruction: "Inserire la password di accesso al modem, quindi cliccare su «Accesso». Se non è stata modificata, usare la password pre-impostata «admin»." Below this, a login form is displayed with a field labeled "Password Amministratore:" containing five dots, and a blue "Accesso" button. A large orange circle with the number "1" is positioned next to the password field, indicating the first step in the process. The footer of the page reads "COPYRIGHT © 2016 D-Link".

D-Link Nome modello: DSL-3782 Versione hardware: A1 Versione firmware: DSL-3782_A1_WI_20170222 Lingua: Italiano

Inserire la password di accesso al modem, quindi cliccare su «Accesso».
Se non è stata modificata, usare la password pre-impostata «admin».

1

Password Amministratore:

.....


Accesso

COPYRIGHT © 2016 D-Link

Internet non disponibile

Per ul

Verificare nella Home page del modem che la connessione non è attiva



Internet

D-Link

DSL-3782 HW: A1 DSL-3782_A1_WI_20170222

Home

Impostazioni

Caratteristiche

Gestione

3

● Internet non disponibile

Posizionare il mouse sul menu «Impostazioni» in alto, quindi cliccare sulla voce «Internet»

Installazione guidata

Internet

Wireless

Rete

USB

Client connessi: 1



Dispositivo USB



Internet



Internet

D-Link

DSL-3782 HW: A1 DSL-3782_A1_WI_20170222

[Home](#)

[Impostazioni](#)

[Caratteristiche](#)

[Gestione](#)



Internet

Usare questa sezione per configurare il tipo di connessione Internet

Cliccare su «Impostazioni avanzate»

[Impostazioni >> Internet](#)

[Salva](#)

TIPO DI CONNESSIONE WAN

Configurazione della connessione WAN:

Automatico



4

[Impostazioni avanzate...](#)

Impostazione VC ADSL

Interfaccia: PVC1

Abilita circuito virtuale: Abilitato

VPI: 8

VCI: 35

Categoria servizio: UBR

ID VLAN:

IMPOSTAZIONI WAN

Connessione: PPPoA

WAN

Nome utente: benvenuto

Password: ●●●●●●

Conferma password: ●●●●●●

Tipo di connessione: VC-Mux PPPoA

MTU: 1492

Utilizzo: Routing predefinito

Abilita NAT: Abilitato

Protocollo di autenticazione: Automatico

Selezione modalità di connessione: Sempre attiva

5

Selezionare connessione «PPPoA»

6

Selezionare tipo connessione «VC-Mux PPPoA»

7

Selezionare modalità «Sempre attiva»



Internet

Usare questa sezione per configurare il tipo di connessione Internet

Impostazioni >> Internet

8

Salva

TIPO DI CONNESSIONE WAN

Configurazione della connessione WAN: Automatico

Cliccare sul tasto «Salva» in alto.
Si aprirà un pop up

IMPOSTAZIONI WAN

Impostazione VC ADSL

Interfaccia: PVC1


Abilita circuito virtuale: Abilitato

VPI: 8

VCI: 35

Attendere circa 10 secondi, quindi cliccare sul tasto «OK» all'interno del pop up

9



Cliccare sul menu «Home» in alto

Impostazioni >> Internet

Salva

TIPO DI CONNESSIONE WAN

Configurazione della connessione WAN: Automatico



[Impostazioni avanzate...](#)

IMPOSTAZIONI WAN

Impostazione VC ADSL

Interfaccia: PVC1



Abilita circuito virtuale: ☒ Abilitato


VPI: 8

VCI: 35

● Connesso a Internet

Per ul

Verificare nella Home page del modem che la connessione è ora attiva



Internet

Al termine della procedura, potrai nuovamente navigare.

Stato dei LED in caso di corretta navigazione...

